



Reinigungsanleitung Sport 8mm

	INNENRAUM	AUSSENRAUM
VERFAHREN	Von Hand, mit warmem Wasser, mit einer Bodenbürste oder einem Mopp. Wichtiger Hinweis: Die Fliesen dürfen nicht dauerhaft in Wasser eingeweicht werden. Gefahr von Schimmel.	Verwendung eines Hochdruckreinigers (80-100 bar). Achten Sie darauf, dass das restliche Wasser verdampfen kann.
REINIGER	Alle Arten von handelsüblichen, nicht-aggressiven, alkalischen Medien. Anschließend gründlich abspülen.	Alle Arten von handelsüblichen, nicht-aggressiven, alkalischen Medien. Anschließend gründlich abspülen.
FREQUENZ	Wöchentlich (je nach dem Gebrauch)	Monatlich (je nach dem Gebrauch)
NICHT ERLAUBT	Wenn kein Schmutzwasserabfluss vorhanden ist, spülen Sie mit reichlich Wasser nach. Mechanische Reinigung ohne Wasser, grobe/harte Reinigungsbürste oder säurehaltige Reiniger.	
EMPFEHLUNG	Zusätzlich zur regelmäßigen Wartung empfehlen wir eine jährliche Wartung mit einem Staubsauger mit Wasserfilter.	Zusätzlich zur regelmäßigen Wartung: wenn die Oberfläche verbogen ist, oder allgemeine Reinigung mit Wasserdruck bei niedrigem Druck.

Bei normalem Gebrauch und regelmäßiger Pflege haben die Fliesen eine sehr lange Lebensdauer.

